

7. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

7.1. Підприємство-виробник гарантує справну роботу сейфа при дотриманні умов експлуатації і зберігання, викладених в даному паспорті.

Споживач позбавляється права на безкоштовне гарантійне обслуговування у разі будь-якого втручання в конструкцію або її зміну, а також при експлуатації і зберіганні сейфа без дотримання умов, викладених в даному паспорті.

7.2. Гарантійний строк експлуатації 60 місяців на захисний шар та 12 місяців на замок від дня продажу через офіційних представників підприємства-виробника.

7.3. Гарантійний ремонт здійснює підприємство-виробник при пред'явленні цього паспорту за наявності відмітки про дату продажу, штампа і підпису продавця.

7.4. Підприємство-виробник не несе жодної відповідальності за схоронність вмісту сейфа.

7.5. Термін служби сейфа 10 років.

Сервісна служба:

16610, Україна, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка, 111-А

Тел.: +380 (4631) 7-51-44

+380 (50) 444-64-21

e-mail: service@paritet-k.com.ua

8. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Сейф.....Відповідає
(модель)

ТУ У 28.7-21488112.001-2001 і визнаний придатним до експлуатації.

Замки.....**La Gard**.....

Серійний номер

Дата випуску

Складальник.....

Штамп ВТК.....

Проданий.....

(Адреса/телефон, штамп торговельної організації)

Дата продажу.....

Продавець.....

(підпис)

Монтаж зробив.....

(посада, прізвище, і., п., підпис, номер моб. тел.)

Справні ключі в кількості шт. від..... замків передав

.....
(назва монтажно-ї організації)

Монтаж прийняв.....

(посада, прізвище, і., п., підпис)

КМ 1022 ПС изм. 5 от 18.03.13



ВКП ПАРИТЕТ-К

ВИРОБНИЦТВО СЕЙФІВ

04123, Україна, м. Київ, вул. Світлицького, 35

Телефон: (+380 44) 461-97-17, 531-91-00

Факс: (+380 44) 531-91-01

http:// www.paritet-k.com.ua

e-mail: office@paritet-k.com.ua

Відділ продажу:

04050, Україна, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 17, корп. 2

Тел.: (+380 44) 461-97-17, 531-91-00, 531-91-01

СЕЙФ F60CL1

комбінований

(І класу опору до злому та межею
вогнестійкості не менше 60 хв.)

ПАСПОРТ

1. ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБУ

1.1. Сейф комбінований (далі по тексту - сейф) призначений для забезпечення схоронності цінностей і санкціонованого доступу до них; є також стійким до впливу небезпечних чинників пожежі.

1.2. Сейф відноситься до категорії комбінованих, з властивостями як вогнестійких сейфів, з межею вогнестійкості 60 хвилин, так і касових сейфів, I класу опору до злому. Сейф може використовуватися для зберігання грошових коштів, цінних паперів, документів і матеріальних цінностей.

1.3. Експлуатація сейфа допускається при температурі від плюс 5 до плюс 45°C, при відносній вологості повітря не більше 80% за температури 25°C.

1.4. Сейф придатний до експлуатації в приміщеннях, в яких виключається присутність хімічно активних речовин, дисперсних абразивних матеріалів, відкритої вологи, грибкової цвілі, пилу, а також пряме сонячне опромінення і раптові перепади температур.

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Зовнішні розміри, мм			Внутрішні розміри, мм			Маса, кг	Кількість полиць	Система запирання*
	Висота	Ширина	Глибина	Висота	Ширина	Глибина			
F60CLI.70	700	450	450	596	364	302	85	1	К; Е
F60CLI.90	900			796			120		
F60CLI.120	1200			1096			150		

*Примітка: К - ключовий; Е - кодовий електронний замок

3. КОМПЛЕКТНІСТЬ

Назва	Кількість
Сейф	1 шт.
Паспорт	1 прим.
Ключ ключового замка (при оснащенні ключовим замком)	2 шт.
Ключ замка каси	2 шт.
Інструкція з експлуатації електронного замка (при оснащенні зазначеним замком)	1 прим.
Полиця і комплект кронштейнів (4шт. на одну полицю)	___ шт.**

**Див. розділ 2 "Технічні характеристики"

4. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

4.1. До початку експлуатації необхідно ознайомитися з цим паспортом і навчити персонал роботи з замком при відкритих дверях.

4.2. При підйомі, кантуванні і установці забороняється користуватися неопосвідченими підйомними механізмами.

4.3. До експлуатації сейфа допускайте тільки осіб, ознайомлених з даним паспортом і навчених роботі з замками.

4.4. Двері ведіть плавно щоб виключити можливість нанесення травм і пошкодження дверей.

5. ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

5.1. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ І ПОРЯДОК РОБОТИ

5.1.1. Підготовка до роботи. Сейф поставляється з замкнутими на замок дверима. Для початку експлуатації сейфа відімкніть замок.

5.1.2. Порядок роботи з сейфом, оснащеним ключовим замком.

Відкриття сейфа. Відімкніть ключем замок сейфа. Відкрийте двері, плавно потягнувши їх на себе.

Закриття сейфа. Закрийте двері. Замкніть ключем замок. У відімкнутому положенні ключ із замка не виймається. Не прикладайте надмірних зусиль при вставлянні і повертінні ключа, це може призвести до поломки замка або ключа. Двері сейфа ведіть плавно, без ударів і ривків.

5.1.3. Порядок роботи з сейфом, оснащеним електронним замком.

Відкриття сейфа. Відімкніть кодовий замок, попередньо вивчивши інструкцію з експлуатації замка. Відкрийте двері, плавно потягнувши їх на себе.

Закриття сейфа. Закрийте двері. Замкніть двері на кодовий замок.

5.2. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

5.2.1. Хромовані або нікельовані деталі регулярно, не рідше одного разу на місяць, протирайте м'якою чистою серветкою або ганчіркою.

Періодично, не рідше одного разу на 6 місяців, змінюйте код кодового замка з метою підвищення рівня таємності і усунення статичності в процесі експлуатації. Технічне обслуговування шарнірів: змащування машинним мастилом проводиться в міру необхідності.

5.2.2. Через 3 роки після придбання сейфа необхідно провести технічне обслуговування замикаючого пристрою (огляд, заміна мастила та ін.), для цього необхідно звернутися до сервісної служби.

5.2.3. Наступні технічні обслуговування необхідно проводити не рідше одного разу на 3 роки.


5.2.4. Технічне обслуговування силами підприємства-виробника оплачує власник сейфа.

5.3. КРІПЛЕННЯ СЕЙФА ДО ПІДЛОГИ

5.3.1. Для запобігання виносу сейфа з місця експлуатації закріпіть сейф до підлоги. Сейф кріпиться до підлоги анкерними болтами, які забезпечують зусилля відриву не менше 50кН.

5.3.2. Перед кріпленням необхідно просвердлити в дні сейфа два наскрізних отвори діаметром 18 мм в передбачених для цього конструкцією сейфа місцях.

Схема кріплення сейфа до підлоги



6. ЗБЕРІГАННЯ І УПАКОВКА

6.1. Виріб, до введення в експлуатацію, повинен зберігатися в упаковці підприємства-виробника при температурі навколишнього середовища від 5°C до 40°C і відносній вологості не більше 80% за температури 25°C.

Зберігання виробу без упаковки допускається при температурі навколишнього середовища від 10°C до 35°C і відносній вологості повітря не більше 80% за температури 25°C. При зберіганні виробів у тарі підприємства-виробника кількість рядів для складування по висоті не повинна перевищувати двох.

В атмосфері приміщень для зберігання не повинно бути пилу, кислотної або лужної пари, агресивних газів і димів інших речовин, що спричиняють корозію металів і роз'їдають декоративне покриття.

6.2. Категорично забороняється проводити навантажувально-розвантажувальні та монтажні роботи, використовуючи ручки або ключі сейфу.